





Anleitung

Pagodenzelt 5x7 Meter


BEZEICHNUNG	TEIL	MENGE
STANGE 1 (32x1258 mm)		9 Stk.
STANGE 2 (32x1255 mm)		8 Stk.
STANGE 3 (38x1133 mm)		1 Stk.
STANGE 4 (38x1240 mm)		8 Stk.
STANGE 5 (38x1243 mm)		8 Stk.

STANGE 6 (25x410 mm)		2 Stk.
STANGE 7 (38x905 mm)		8 Stk.
STANGE 8 (38x1243 mm)		8 Stk.
VERBINDER A		4 Stk.
VERBINDER B		2 Stk.
VERBINDER C		2 Stk.


STANDFUß D		8 Stk.
STERNVERBINDER		2 Stk.
DACHPLANE		1 Stk.
SEITENWAND		7 Stk.
SEITENWAND MIT TÜR		1 Stk.
SCHRAUBE (M8 x 50 mm)		8 Stk.

SCHRAUBE (M6 x 16 mm)		8 Stk.
STANGEN ERDHAKEN		8 Stk.
PLANEN ERDHAKEN		48 Stk.
ABSPANNSEIL		8 Stk.
SPANNGUMMI		64 Stk.
FEDER		2 Stk.
HAKEN		8 Stk.


Führen Sie zunächst die Feder in Stange (6) ein und schrauben Sie (Schraube M6) die Stange an den Sternverbinder. Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Bitte beachten Sie, dass die Drückknöpfe in den Verbindungen einrasten damit, die Stangen fixiert sind. Ziehen Sie nun vorsichtig die Dachplane über das Gestänge und achten Sie darauf, dass die Plane nicht durch zu hohe Zugkraft an den Ecken beschädigt wird.




Befestigen Sie zunächst mit den Schrauben M8 die mitgelieferten Tellerfüße (D) an die Standrohre (8). Stecken Sie nun, durch Anheben des Zeltes die Standfußstangen (7+8) ein. Sie benötigen je Standfußstange eine Person zum Anheben und Einstecken.



Sichern Sie nun sofort das Gestänge mit den Stangenerdhaken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Stangen senkrecht und in einer Flucht stehen.



Befestigen Sie die Seiten- und Giebelwände in Kombination mit der Dachplane. Nutzen Sie hierzu die beiliegenden Spannungsgummis



Fixieren Sie im letzten Schritt das Zeltgestänge mit den Abspannseilen.

