





Anleitung

Festzelt 6x12 Meter








Item no.		12 m
31107	 Ø38mm ← 1442 mm →	28
32465	 Ø38mm ← 1930 mm →	18
31109	 Ø38mm ← 1895 mm →	14
31110	 110°	4
31111	 110°	10
31112	 140°	2
31113	 140°	5
31453	 Ø42mm ← 200 mm →	14
33093		106
30052		106
31459		1
30430		142

Item no.		12 m
30429		26
30050		4
30051		14
		1
		12
		2
30044		4
30047	 ← 160 mm →	68
30080		12
30081	 ← 935 mm →	24



1






2



3



4



5




← 160mm → 30047




← 1895mm →



31109





6



7



8






Anleitung



Partyzelt 4x8 Meter

Item no.		2m	4m	6m	8m	10m
32464	 Ø38mm ← 257mm →	4	6	8	10	12
32465	 Ø38mm ← 1930mm →	7	12	17	22	27
31461	 Ø38mm ← 1895mm →	4	6	8	10	12
31005		4	6	8	10	12
31153		6	6	6	6	6
31154		—	3	6	9	12
33093		26	42	58	74	90
30052		26	42	58	74	90
31459		1	1	1	1	1
30430		52	70	88	106	124
30050		4	4	4	4	4
30051		4	6	8	10	12
		1	1	1	1	1
		2	4	6	8	10
		2	2	2	2	2
30046	 ← 180mm →	4	4	4	4	4
30047	 ← 160mm →	23	31	39	47	55


1





2




!






3





4





5






6



7



8







Anleitung

Pagodenzelt 5x7 Meter


BEZEICHNUNG	TEIL	MENGE
STANGE 1 (32x1258 mm)		9 Stk.
STANGE 2 (32x1255 mm)		8 Stk.
STANGE 3 (38x1133 mm)		1 Stk.
STANGE 4 (38x1240 mm)		8 Stk.
STANGE 5 (38x1243 mm)		8 Stk.

STANGE 6 (25x410 mm)		2 Stk.
STANGE 7 (38x905 mm)		8 Stk.
STANGE 8 (38x1243 mm)		8 Stk.
VERBINDER A		4 Stk.
VERBINDER B		2 Stk.
VERBINDER C		2 Stk.


STANDFUß D		8 Stk.
STERNVERBINDER		2 Stk.
DACHPLANE		1 Stk.
SEITENWAND		7 Stk.
SEITENWAND MIT TÜR		1 Stk.
SCHRAUBE (M8 x 50 mm)		8 Stk.

SCHRAUBE (M6 x 16 mm)		8 Stk.
STANGEN ERDHAKEN		8 Stk.
PLANEN ERDHAKEN		48 Stk.
ABSPANNSEIL		8 Stk.
SPANNGUMMI		64 Stk.
FEDER		2 Stk.
HAKEN		8 Stk.


Führen Sie zunächst die Feder in Stange (6) ein und schrauben Sie (Schraube M6) die Stange an den Sternverbinder. Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Bitte beachten Sie, dass die Drückknöpfe in den Verbindungen einrasten damit, die Stangen fixiert sind. Ziehen Sie nun vorsichtig die Dachplane über das Gestänge und achten Sie darauf, dass die Plane nicht durch zu hohe Zugkraft an den Ecken beschädigt wird.




Befestigen Sie zunächst mit den Schrauben M8 die mitgelieferten Tellerfüße (D) an die Standrohre (8). Stecken Sie nun, durch Anheben des Zeltes die Standfußstangen (7+8) ein. Sie benötigen je Standfußstange eine Person zum Anheben und Einstecken.



Sichern Sie nun sofort das Gestänge mit den Stangenerdhaken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Stangen senkrecht und in einer Flucht stehen.



Befestigen Sie die Seiten- und Giebelwände in Kombination mit der Dachplane. Nutzen Sie hierzu die beiliegenden Spannungsgummis



Fixieren Sie im letzten Schritt das Zeltgestänge mit den Abspannseilen.

